


取扱説明書

マルノコ盤

モデル **2711**

(電気ブレーキ付)





本機はシングル絶縁構造ですの で必ず接地(アース)してくだ さい。 このたびは**マルノコ盤**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく お読みいただき本機の性能を十分ご理解 の上で、適切な取り扱いと保守をしてい

ただいて、いつまでも安全 に能率よくお使いくださる ようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ さい。



主要機能

モデル主要機能	2711			
電動機	直巻整流子電動機			
電圧	単札	目交流 100V		
電流		14A		
周波数		50-60Hz		
消費電力		1,350W		
回転数	3,800min ⁻¹ (回転/分)			
使用可能ノコ刃	外径	208mm ⁻	~ 260mm	
	内径	25mm または 25.4mm		
	ノコ身厚さ	1.8mm 以下		
	あさり幅	2mm 以上		
	外径	255mm		
標準付属品の	内径	25mm		
/ ノコ刃仕様	ノコ身厚さ	1.8mm		
	あさり幅	2.8mm		
	標準付属品	90°	91mm	
最大切り込み深さ	(外径 255mm) のチップソー使用時	45°	63mm	
	外径 260mm	90°	93.5mm	
	のチップソー使用時	45°	65mm	
機体寸法	長さ 1,090mmx 幅 715mmx 高さ 470mm			
質量	32.5Kg			

[·] 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

♪ 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

△ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-16

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく 使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

♪ 警告

安全作業のために:

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでく ださい。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 3. 感電に注意してください。
- ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 4. 子供を近付けないでください。
- ・ 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近付けないでください。
- 5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- 6. 無理して使用しないでください。
- 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 7. 作業に合った電動工具を使用してください。
- ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- 8. きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をおすすめ します。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 9. 保護めがねを使用してください。
- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。

⚠警告

10.防音用保護具を着用してください。

- ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い (イヤマフ) などの防音用保護具を着用してください。
- 11.集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- ・ 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、 正しく使用してください。
- 12. コードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから 抜かないでください。
- コードを熱、油、角のある所に近づけないでください。
- 13. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)
- 14.無理な姿勢で作業をしないでください。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 15.電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または 当社営業所に修理をお申し付けください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないよう にしてください。
- 16.次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 使用しない、または修理する場合。
- ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。
- 17.調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 18.不意な始動は避けてください。
- ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- 19.屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延 長コードを使用してください。

⚠警告

20.油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

21.損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他 運転に影響をおよぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 破損した保護力バー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント 以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しない でください。

23.電動工具の修理は、専門店にお申し付けください。

- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、 事故やけがの原因となります。
- この取扱説明書は、大切に保管してください。

マルノコ盤安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、マルノコ盤として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB089-3

⚠警告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2. 安全ガイドは絶対に固定したり取り外したりしないでください。また、 円滑に動く事を確認してください。
- 円滑に動かなかったり、外したまま使用しますとけがの原因になります。
- 3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のノコ刃を使用してください。 特にのこ身の厚さは、割刃の厚さより薄いノコ刃を使用してください。
- 反ぱつなどにより、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用して使用しないでください。
- ノコ刃に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 5. 使用中は、ノコ刃や回転部に手や顔を近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 6. 手がノコ刃に接近する場合は、必ずプッシュスティック(押し棒)など治具を使用してください。
- 7. 使用中は、材料をしっかり保持し、こじれないように切断してください。
- 材料がこじられると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- 8. 切断途中で、ノコ刃を回転させたまま材料を戻さないでください。
- ・ ノコ刃を回転させたまま材料を戻すと強い反発力が生じ、けがの原因になります。材料を戻すときは、スイッチを切り、回転が完全に止まってから戻してください。
- 9. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにス イッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業 所に点検・修理をお申し付けください。
- そのまま使用していると、けがの原因になります。

注意

- 1. ノコ刃や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと、はずしたりし、けがの原因になります。
- ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してく ださい。
- ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
- 3. テーブルの上に、工具や切断片などを放置したまま作業しないでくだ さい。
- テーブルの上のものが飛散し、けがの原因になります。
- 4. ノコ刃の回転中は、切断片を取り除かないでください。
- ノコ刃に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 5. 材料に釘などの異物がないことを確認してください。
- ・ 刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 6. 材料を押す手を、ノコ刃の延長線上に置かないでください。
- けがの原因になります。
- 7. 平行定規は、確実に固定してください。
- 固定が不十分な場合、材料がこじれてけがの原因になります。
- 8. 作業台がわりにテーブルの上に乗らないでください。
- 思わぬ事故の原因になります。

注

・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障 なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使い ください。


使用できる延長コードの太さ(公称断面積)と最大長さの目安

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安			
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 7A	_	
0.75mm ²	20m	10m	_	

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安			
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 10A	10 ∼ 15A	
1.25mm ²	30m	15m	10m	
2.0mm ²	50m	30m	20m	

延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

各部の名称および標準付属品



標準付属品

- ・ チップソー A-16134
- 平行定規
- ・ルーラーガイド
- 六角穴付ボルト
- ・ 六角棒スパナ5
- ・ スパナ 19
- ・ メガネレンチ 13-22
- (+) ネジ回し

別販売品のご紹介

・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上 げ販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。


ミゾキリカッタ…外径 120mm×内径 15mm×幅 2.4 ~ 21.0mm (P.31 参照)


- ・ カッタ用アウタフランジおよびリング
- センタカバー下記カッタ幅のカッタご使用時に取り付けてください。(9.0、10.5、12.0、13.5、15.0、16.5、18.0、21.0mm)
- マルノコ盤スタンド 部品番号 193920-6
- 集じん用フード (木工集じん機接続用) 部品番号 191793-1
- ノコ刃

	寸法 (mm)			部品番号	
	外径	内径	歯数	中四番与	
縦横兼用刃	255	25	52	A-20127	
	255	25	50	A-01862	
エップソ	255	25	72	A-10338	
チップソー 一般木工用	260	25	64	A-07618	
	260	25	72	A-06622	
	260	25.4	100	A-17815	
チップソー 縦挽き用	255	25.4	36	A-34338	
チップソー 合板専用	255	25.4	72	A-16134	
チップソー 集成材用	260	25.4	100	A-31083	

運搬

- スライドテーブルをチョウネジで固定してください。
- 本機をバランスよく持って、運搬して ください。
- ・ 車などで運搬する場合は、十分機械を 固定してください。





注

・ 運搬は必ず2人で行ってください。

組み立て方法


⚠警告

組み立ての際は、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントより抜いてください。

- 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと事故の原因になります。
- ・ 本機は工場出荷時には、(1) ルーラーガイド(平行定規の案内)、(2) 傾斜定規、(3) ノコ刃、(4) 平行定規、(5) 安全ガイド、(6) センターカバーが取りはずしてありますので、次の順序で組み立ててください。


ルーラーガイドの取り付け方

・ 目盛付きのルーラーガイドを固定 テーブルの前側に、目盛のないルー ラーガイドを固定テーブルの後側に、 六角穴付ボルトで固定してください。 (六角穴付ボルト・六角棒スパナは付 属品箱に入っています。)




傾斜定規の取り付け方


ケガキ定規(木製)を傾斜定規の中に 入れ、2本のネジで軽く締め付けてく ださい。



- スライドテーブルの上に傾斜定規(ケガキ定規が固定テーブル側になるように)を載せてください。
- ・ ネジ部の長いツマミネジを傾斜定規 のケガキ定規側の穴に入れ、スライド テーブルのネジ穴にねじ込んでくだ さい。



・ 次に、ネジ部の短いツマミネジを傾斜 定規の他の穴に入れ、スライドテーブ ルの溝部に入っているナットにねじ 込んでください。




- ・ (傾斜定規・ケガキ定規・ネジ類・ネジ回しは付属品箱に入っています。)
- スライドテーブルは、チョウネジで固定してありますのでネジをゆるめると移動させることができます。

ノコ刃の取りつけ・取りはずし方


⚠警告

ノコ刃は、外径 208 〜 260mm・厚み 1.8mm 以下・あさり幅 2.0mm 以上 のものを使用してください。


- これにあてはまらないノコ刃を使用しますと、けがの原因になります。
- アウタフランジにメガネレンチ 13-22 をはめ、スパナ 19 で六角ナットをゆ るめ、アウタフランジをはずしてくだ さい。




ノコ軸にインナフランジ→ノコ刃→ アウタフランジ→六角ナットの順に 組み付けてください。




この時、ノコ刃はテーブルの手前で刃 先が下を向くように取り付けてくだ さい。



締め付けは、アウタフランジにメガネレンチ 13-22 をはめ、メガネレンチの柄をテーブルにあて、スパナ 19 で六角ナットを左に回して締め付けてください。




・ 取りはずす場合は、取り付け方の逆の 要領で行ってください。



・ インナフランジには、ノコ刃内径 25 用と 25.4 用 (25.4 の刻印あり) の 2 面があります。ご使用になるノコ刃の内径に合った面を使ってください。

平行定規の取り付け方

・ 平行定規は、レバーを手前に引いた状態でルーラーガイドに取り付けてください。レバーを手前に引くとゆるみ、前方へ倒すと固定できます。




ノコ刃と平行定規の平行

企注意


平行定規は必ずノコ刃と平行に調整してください。


- ・ 平行でないとノコ刃をこじて、けがの原因になります。
- ・ 平行定規をノコ刃から 2 ~ 3mm の位置で固定し、お手持ちの定規でノコ刃からの距離をノコ刃の前後 2ヵ所で測ってください。



平行になっていない場合は、以下の手順で調整してください。


- ①平行定規後部の穴にネジ回しを入れ、左に2~3回転させ、平行定規後部のネジをゆるめてください。
- ②平行定規の2本のボルト (M6) をお手持ちのスパナでゆるめてください。
- ③平行定規をにノコ刃と平行にして、2本のボルトで固定してください。
- ④平行定規後部の穴にネジ回しを入れ、左に2~3回転させ、平行定規後部のネジを締め付けてください。





平行定規の固定力の調整

・レバーを倒して平行定規を固定したときに、平行定規後部の固定が不充分な場合は、レバーを倒したまま、平行定規後部の穴にネジ回しを入れ右に回して固定力を増してください。





注

・ ネジを右に回しすぎますと、レバーが戻り平行定規前部の固定力が弱くなりますので、レバーを持ちながらネジを回し、レバーが戻らない位置に調整してください。

位置指示板の調整


- 平行定規をノコ刃から離して固定してください。
- ・ お手持ちの定規でノコ刃の刃先と平 行定規の距離を測ってください。
- ・ 位置指示板がノコ刃と平行定規の距離 A を示しているか、ルーラーガイドの目盛を確認してください。
- ずれている場合は、ネジをゆるめ位置 指示板を合わせ、ネジを締め付けてく ださい。






安全ガイドの取り付け方

・ 安全ガイドの割刃をテーブル後部 (ノコ刃後部) の安全ガイド取り付け部と押え板の間に入れてください。



・次に安全ガイド取り付け部に付いている六角ボルトをメガネレンチで軽く締め付け、ノコ刃と安全ガイドの割刃が、一直線になっているか確認してください。ずれている場合は、割刃の左右のアジャストワッシャの数をかえて割刃を入れなおし、ノコ刃と割刃が一直線になるように調整してください。




注

- ・安全ガイドの取り付け・調整は、昇降ノブを右に回し、安全ガイドの取り付け部を最上部(最大切り込み深さ)にしてから、行なってください。 (21ページの切り込み深さの調整の項参照・工場出荷時には、最上部に調整してあります。)
- ・ 割刃はノコ刃と一直線上になるように、正しく調整してください。

注

・ 割刃とノコ刃の刃先の間隔が 12mm 以下になるように調整してください。



・ 付属のノコ刃(外径 255mm)の場合 は、割刃に貼り付けの「標準テーブル 位置」とテーブル面が同じになるよう にしてください。

このとき割刃とノコ刃の刃先の間隔は4~5mmになります。



- ・ 調整が終わりましたら、六角ボルトで安全ガイドをしっかり固定してください。
- ・ センタカバーを取り付け、安全ガイドがスムーズに作動することを確認してください。 (センタカバー、ネジ類は付属品箱に入っています。)

注


・ センタカバーは、所定の位置にはめ込み、確実にネジで固定してください。

据え付け場所

- ・ 明るくて傾斜のない平坦な場所に、すべったり、ずれたりしないよう、作業 台や別販売品のマルノコ盤スタンドに固定した状態で使用してください。
- ・ 作業台には、切屑排出用の穴を設けてください。


工具の収納場所

・ 付属工具などは、ベースのポケットに 収納してください。



切りこみ深さの調整

・ 切りこみ深さの調整は、昇降ノブを回して行ってください。昇降ノブを右に回すとノコ刃が上昇し、左に回すと下降します。切りこみ目盛の矢印の位置が最大切りこみ深さとなります。




注

・ 矢印は、外径 255mm のノコ刃の切り込み深さを示しています。

昇降ノブの操作力の調整

・ 昇降ノブが重くて回らない場合は、本体内部の2本の調整ネジをネジ回しで左に回してゆるめてください。逆に軽くて振動で回る場合は、調整ネジを右に回して締め付けてください。



傾斜角度(ノコ刃)

∧ 注意

傾斜ロックレバーは、調整が終わりましたら必ずしっかり締め付けてください。

- ・ 締め付けが不充分のままお使いになると作業中にノコ刃の傾斜が変化し、材料が 反発することがあり、けがの原因になります。
- ・ 傾斜ロックレバーを右に回してゆる め、お望みの角度(0 ~ 45°) に合わ せてください。傾斜角度は角度目盛の 矢印が示します。角度の調整が終わり ましたら、傾斜ロックレバーを左に回 して締め付けてください。





角度ストッパの調整

・ 傾斜ロックレバーをゆるめ、ストッパにあたる位置で傾斜ロックレバーを 固定してください。

角度……定規でノコ刃の直角(または 45°) を確かめてください。

- ※角度が出ていない場合は、以下の手順で調整してください。
- ①傾斜ロックレバーの上にあるストッパ 取り付け用六角穴付ボルトを六角棒ス パナでゆるめてください。
- ②傾斜ロックレバーをゆるめ、ノコ刃を 直角 (45°) の位置にして傾斜ロック レバーを固定してください。
- ③ストッパをずらして位置を決め、六角 穴付ボルトをしっかり締め付けてくだ さい。
- ④矢印が 0° (45°) を示すように、矢 印の取り付ネジ(2本)をゆるめて調整し、締め付けてください。





傾斜角度 (傾斜定規)


・ 傾斜定規を固定しているツマミネジ (2本) をゆるめ、お望みの角度 (0~45°) に合わせ、しっかり締め付けてください。溝側のツマミネジは穴に付属のネジ回しを入れて回すと、より楽に締め付けたり、ゆるめたりできます。

スイッチの操作


⚠警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを 必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動き出し事故の原因になります。
- スイッチは「ON」のボタンを押すと入り、「OFF」のボタンを押すと切れます。



なお、固定テーブルには、スイッチが 上から見えるように窓があけてあり ます。



切断作業

⚠警告

手がノコ刃に接近する場合は、必ず押し棒など治具を使用してください。使用中は、材料をしっかり保持し、こじれのないように切断してください。

・ 材料がこじられると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。

切断途中で、ノコ刃を回転させたまま材料を戻さないでください。

- ・ ノコ刃を回転させたまま材料を戻すと強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- ・ 材料を戻すときは、スイッチを切り、回転が完全に止まってから戻してください。

⚠ 注意

ノコ刃の回転中は、切断片を取り除かないでください。

· ノコ刃に巻き込まれ、けがの原因になります。

材料を押す手を、ノコ刃の延長線上に置かないでください。特にノコ刃を傾 斜する場合は注意してください。

けがの原因になります。

平行定規は、確実に固定してください。

固定が不十分な場合、材料がこじれてけがの原因になります。

切断中は材料をこじたり、浮かしたりしないでください。

材料が反発することがあり、けがの原因になります。

小さな材料、幅の狭い材料を加工するときや、溝切り作業でカッタが材料の下に隠れる場合は、必ず押し具などを使って作業してください。

- ・ 刃物に手などが触れけがの原因になります。
- ・ 切断する場合はテーブルの上に材料をのせ、ノコ刃が材料に触れない状態でスイッチを入れます。材料を両手でしっかり保持し、ノコ刃の回転が完全に上昇し安定したら、そのまま静かに送材し、切り終わるまでこの状態を保ちます。特に硬い材料を切断する場合は、出来るだけゆっくり送材してください。切断面をきれいにするには、一定の速さで真直ぐ材料を進めてください。

注


- ・ 材料の急激な送りは避けてください。モータに無理がかかり故障の原因と なります。
- ・ 安全ガイドは、直角および傾斜切断時に、円滑に作動しノコ刃を覆うこと を確認してから作業してください。
- ・ スライドテーブルを移動させるときに、スライドテーブルの裏側に手を持っていくと、バーとの間で指をはさむ可能性がりますので、スライドテーブルの裏側に手を持っていかないでください。
- ・ 薄い材料の場合、ノコ刃の切り込み深さを材料の高さより少し大きな切り 込み深さになるように調整すると、切り口がきれいに仕上がります。

(1) 横切り

注

- ・ 横切りをする場合は、平行定規を取りはずしてください。
- ・ 長い材料を横切りする場合は、テーブルの横にお手持ちのテーブルと同じ 高さの補助台を設けてください。
- ①スライドテーブルの固定ネジがゆるんでいることを確認してください。
- ②ケガキ定規 (木製) の切断
- ノコ刃を直角にして、スライドテーブルを手前に引き、ケガキ定規が安全ガイドに触れない位置で傾斜定規を0°に合わせ、ツマミネジでしっかり締め付けてください。

次にスイッチを入れ、スライドテーブルをゆっくり動かしてケガキ定規の端部を切断してください。




注

・ ケガキ定規の切断部がノコ刃の切断位置を示しますので、材料のケガキ線 を合わせて作業してください。


③横切り

・ 傾斜定規に材料をあて、傾斜定規と材料を両手でしっかり押さえ、ゆっくり前に押して切断してください。



④傾斜切り

・ 傾斜定規をお望みの角度にして、ツマミネジをしっかり締め付けて、横切りと同じ要領で切断してください。この場合、ケガキ定規は使用出来ません。



注

・ 傾斜定規を傾斜させた場合は、切断能力(幅・高さ)が 0° (直角) のときより小さくなります。切断前に確認してください。

切断できる材料の寸法(スライドテーブル使用時)


・ ノコ刃 (ノコ径 255mm) を最大切り込み深さにしたときに、切断できる材料の寸法

傾斜定規	ノコ刃の	傾斜定規とノコ刃の	材料		
角度	傾斜角度 関係イラスト		厚さ (mm)	幅 (mm)	
0°		I Y	12	300	
	O°		91 (最大切断厚さ)	220	
U		¹ %	12	270	
	45°	+,,,,,,	63 (最大切断厚さ)	210	
		I Y	12	260	
	O°	#	55 (最大切断厚さ)	220	
	45°		18 (最大切断厚さ)	270	
45°		ΙΥ	12	130	
	0°	#	91 (最大切断厚さ)	70	
	45°		12	80	

注

・ ノコ刃と傾斜定規の関係を示すため、安全ガイドをはずしたイラストになっています。


・ 材料と傾斜定規の間に当て木ができる場合は、切断高さえを高くすることができます。



(2) 縦切り

注

- ・ 縦切りをする場合は、スライドテーブルの傾斜定規を取りはずしてくいだ さい。
- ・ 長い材料を縦切りする場合は、テーブルの後方にお手持ちのテーブルと同 じ高さの補助台を設けてください。
- ①スライドテーブルをチョウネジで固定してください。
- ・ スライドテーブルの固定位置は、通常 固定テーブルの後端の少し手前に、ス ライドテーブルの後端を合わせた位 置にしますが、材料の大きさにより加 エしやすい位置にしてください。



②平行定規をルーラーガイドに沿わせて入れ、お望みの切断幅にしてレバー を十分倒して固定してください。

注

平行定規の後部が固定されているか確認してください。

- ③材料が安全ガイドに触れない位置でスイッチを入れてください。
- ④材料を平行定規に沿わせ、ゆっくり前へ押して切断してください。手がノコ刃に接近する場合は、必ず押し具を使用してください。



ミゾキリカッタ…外径 120mm ×内径 15mm ×幅 2.4 ~ 21.0mm カッタ用アウタフランジおよびリング、六角ナット

・ミゾキリカッタをご使用の際、お求めください。


注

・ 安全ガイドを本機からはずして行ないます。刃物に手を触れないよう押し 具を使用し、注意して作業してください。


14 ページに記載してありますノコ刃の取り付け方と逆の要領でノコ刃を取りはずします。

取り付けの際に、ノコ刃取り付け時のインナフランジをリング(厚さ 4mm)に取り替えます。次にリング、ミゾキリカッタ、アウタフランジ、六角ナットの順に取り付けます。


カッタ幅 2.4、3.0、3.9、4.5、5.5、6.0、7.5mm の時



・ カッタ幅 9.0、10.5、12.0 、13.5、15.0、16.5、18.0、21.0mm の時



・ 傾斜定規を使用してミゾキリ作業を する場合は、材料がカッタを完全に通 りすぎるように、材料の傾斜定規との 間に当て木をしてください。傾斜定規 を 0°に合わせたとき、当て木の幅は 約70mmにしてください。




・ 作業後は、安全ガイドを必ずもとの位置に取り付けてください。

注

- ・ 六角ナットはしっかり締め付けてください。
- ・ カッタ幅 7.5mm 以下は本機取り付けのセンタカバーを、カッタ幅 9mm 以上は別販売品のセンタカバーを使用してください。
- 切り込み目盛は使用できません。深さはテーブル面から直接測ってください。
- ・ カッタを傾斜して作業するとテーブルにあたりますので絶対しないでくだ さい。
- ・木材以外の加工には使用しないでください。

マルノコ盤スタンドの組み立て方

組み立て方はステーを下に並べてレッ グを逆さに立て、角根ボルトとナット で確実に締め付けた後、レッグ裏にゴ ムのキャップをはめてください。



・ 次に組み立てたスタンドの上に本機 を載せ、4 本の六角ボルト、平座金、 六角ナットで固定してください。




注

・ マルノコ盤スタンドは専用スタンドですので、本機以外のものを取り付け たり、載せたりしないでください。

ホルダセット品の組み付け方

組み付け方は、スライドテーブルの裏からクランプとナベ小ネジで締め付けて固定します。



注

機械を移動させるときは、ホルダを持って運ばないでください。

保守・点検について

⚠警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。


電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、感電や事故の原因になりま

清 掃


・ 時々、切り屑の除去等清掃してください。

注油

- 本機を最良の状態で作業していただくため、または本機を長持ちさせるた め、時々、摺動部や回転部にグリスを塗布してください。
- スライドテーブル部のフエルト マシン油 (#120 程度)



本体内部の作動部…………グリスまたはマシン油(#120 程度)




保守・点検について

カーボンブラシの交換


カーボンブラシは定期的に取りはずして点検してください。

カーボンブラシが限界摩耗線まで摩耗したら新品と取り替えてください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。



新品と交換する際は、必ず弊社指定の カーボンブラシをご使用ください。

- ネジ回しでブラシホルダキャップを取りはずしてください。
- ・ 中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替えるときは、必ず両側とも同時に行ってください。



ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げ販売店または裏面掲載の当 社営業所にお申し付けください。

_____ 全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札 幌 支 店	(011) (783) 8141	足立営業所	(03) (3899) 5855	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
札幌営業所	(011) (783) 8141	大田営業所	(03) (3763) 7553	関西物流センター	(0725) (46) 6715
旭川営業所	(0166) (29) 0960	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
釧路営業所	(0154) (37) 4849	多摩営業所	(042) (384) 8411	奈良営業所	(0742) (61) 6484
函館営業所	(0138) (49) 9273	立川営業所	(042) (542) 1201	橿原営業所	(0744) (22) 2061
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	横浜支店	(045) (472) 4711	和歌山営業所	(073) (471) 4585
帯広営業所	(0155) (36) 3833	横浜営業所	(045) (472) 4711	田辺営業所	(0739) (25) 1027
北見営業所	(0157) (26) 9011	川崎営業所	(044) (811) 6167	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台支店	(022) (284) 3201	平塚営業所	(0463) (54) 3914	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
仙台営業所	(022) (284) 3201	相模原営業所	(042) (757) 2501	三木営業所	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	湘南営業所	(0466) (87) 4001	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
青森営業所	(017) (764) 4466	静岡支店	(054) (281) 1555	神戸営業所	(078) (672) 6121
八戸営業所	(0178) (43) 3321	静岡営業所	(054) (281) 1555	姫路営業所	(079) (281) 0204
盛岡営業所	(019) (635) 6221	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島支店	(082) (293) 2231
水沢営業所	(0197) (22) 5101	浜松営業所	(053) (464) 3016	広島営業所	(082) (293) 2231
郡山営業所	(024) (932) 0218	甲府営業所	(055) (276) 7212	福山営業所	(084) (923) 0960
いわき営業所	(0246) (23) 6061	金沢支店	(076) (249) 5701	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟支店	(025) (247) 5356	金沢営業所	(076) (249) 5701	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	七尾営業所	(0767) (52) 3533	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	富山営業所	(076) (451) 6260	徳山営業所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	高岡営業所	(0766) (21) 3177	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	福井営業所	(0776) (35) 1911	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所宇都宮支店	(018) (863) 5205 (028) (634) 5295	岐阜 支店 岐阜営業所	(058) (274) 1315 (058) (274) 1315	高松支店 高松営業所	(087) (867) 6411 (087) (867) 6411
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	製 早 呂 未 加 多治見営業所	(0572) (22) 4921	徳 島 営 業 所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	多 石 兄 呂 来 川 松 本 営 業 所	(0263) (25) 4696	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	長野営業所	(026) (225) 1022	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	上田営業所	(0268) (22) 6362	高知営業所	(088) (884) 7811
関東物流センター	(048) (771) 3451	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡支店	(092) (411) 9201
埼 玉 支 店	(048) (777) 4801	名古屋支店	(052) (571) 6451	福岡営業所	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	名古屋営業所	(052) (571) 6451	北九州営業所	(093) (551) 3481
川越営業所	(049) (222) 2512	一宮営業所	(0586) (75) 5382	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
熊谷営業所	(048) (521) 4647	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	久留米営業所	(0942) (43) 2441
越谷営業所	(0489) (76) 6155	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
前橋営業所	(027) (232) 5575	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	長崎営業所	(095) (882) 6112
高崎営業所	(027) (365) 3688	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
両毛営業所	(0276) (46) 7661	四日市営業所	(059) (351) 0727	熊本支店	(096) (389) 4300
千 葉 支 店	(043) (231) 5521	津営業所	(059) (232) 2446	熊本営業所	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	八代営業所	(0965) (43) 1000
市川営業所	(047) (328) 1554	京都支店	(075) (621) 1135	大分営業所	(097) (567) 3320
成田営業所	(0476) (73) 8101	京都営業所	(075) (621) 1135	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
木更津営業所	(0438) (23) 2908	福知山営業所	(0773) (23) 7733	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
柏営業所	(04) (7175) 0411	大津営業所	(077) (545) 5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
東京支店	(03) (3816) 1141	彦根営業所	(0749) (22) 6184		ください。
東京営業所	(03) (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6351) 8771		
中野営業所	(03) (3337) 8431	大阪営業所	(06) (6351) 8771		

株式会社マキタ